

TECHNICZNE

1/2*

TECHNICAL DOORS



T40

Producent zastrzega sobie prawo do zmian
w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.




Manufacturer reserves the right to change product without prior notice



05/03/2018

1

TYP				
	"70"	"80"	"90"	"100"
A	740	840	940	1040
B	694	794	894	994
C	714	814	914	1014
D	744	844	944	1044

**2****3**

1/2*

* Instrukcja skrzydła drzwiowego stanowi integralną całość wraz z instrukcją składania ościeżnicy, dołączoną do ościeżnicy. Wszystkie instrukcje dostępne są do pobrania na stronie internetowej producenta.

⚠ UWAGA

PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM

- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić pasowność skrzydła z ościeżnicą (dopasowanie rygli do otworów), reklamacje zgłaszane po montażu nie będą uwzględniane.
- Montaż wykonujemy zgodnie z instrukcją pkt 5.
- Drzwi wejściowe do budynku powinny być montowane jako otwierane na zewnątrz, montaż jako otwierane do środka powoduje utratę właściwości użytkowych dla deklarowanych zasadniczych charakterystyk i skutkuje odrzuceniem ewentualnych reklamacji.
- Do czyszczenia powłok lakierniczych mogą być używane: detergenty domowego użytku rozcieńczone w wodzie (WYKLUCZONE jest używanie środków zawierających substancje ściernie), środki domowego użytku usuwające tłuste plamy, zawierające alkohol i/lub destylaty nafty, denaturat, benzynę ekstrakcyjną. Zaleca się czyszczenie przy użyciu miękkiej tkaniny, dokładne spłukanie i wytarcie powierzchni.
- W przypadku montażu drzwi na ścianach nasłonecznionych, bezwzględnie należy stosować daszki osłaniające drzwi przed nadmiernym nagrzaniem.
- Warunkiem utrzymania gwarancji na pasowość skrzydła z ościeżnicą jest montaż przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Ze skrzydła z farbą podkładową należy niezwłocznie po montażu zerwać folię ochronną.

UWAGA! W zestawie nie ma uszczelki przeznaczonej dla montażowego profilu progowego. Zewnętrzna powłoka drzwi stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, nie jest ostateczna, w związku z czym jej zarysowania lub zanieczyszczenia nie podlegają reklamacji.

⚠ PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWO

Deklarowane wartości zasadniczych charakterystyk umiejscowione są na etykietach znajdujących się na skrzydle i/lub jego opakowaniu oraz w deklaracji DoP.

W skład drzwi wchodzi następujące komponenty (dla drzwi wewn.):

- skrzydło drzwiowe T40
- ościeżnica dedykowana dla skrzydła T40

Za dopłatą (dla drzwi zewn.):

- próg dedykowany z uszczelką

KLAMKA I WKŁADKA NIE SĄ DOŁĄCZONE

- Wyrób może być użytkowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podczas montażu należy używać rękawic ochronnych.
- We wszelkie otwory, miejsca działania elementów ruchomych nie należy wkładać palców.
- W czasie użytkowania drzwi nie należy wkładać kończyn i innych części ciała pomiędzy ościeżnicę a skrzydło.

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych o których mowa w art. 31 lub w odpowiednim przypadku w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

1 Typ - wielkości zamówieniowe

(wartości podane w milimetrach)

2 Przekrój skrzydła drzwiowego

A	Stojak ościeżnicy	G	Warstwa cynku
B	Kłoczek drewniany pod zawias	H	Klej
C	Płaszcz skrzydła	I	EPS
D	Farba podkładowa	J	Ceownik
E	Warstwa cynku	K	Zakres skracania (max. 170mm)
F	Blacha stalowa		

3 Przekrój pionowy

4 Zalecany sposób skracania drzwi

A	Próg do drzwi zewnętrznych (opcja)	D/A	Klej uszczelniający (np. FIX ALL SOUDAL)
----------	------------------------------------	------------	--

5 Montaż drzwi

Po zamontowaniu kotew (nie dołączone do zestawu) w stojaku zawiasowym należy założyć skrzydło drzwiowe w celu kontroli pasowności zapadki, zasuwki i zawiasów oraz upewnić się, że skrzydło prawidłowo przylega do ościeżnicy.

1/2*

* The instructions concerning the door leaf constitute the complete whole with the frame assembly instructions accompanying the frame. All instructions are available for download on the manufacturer's website.

NOTE

READ BEFORE INSTALLATION

- Before starting the installation, check the fitting of the leaf with the frame (matching of the locks to the holes), complaints made after the assembly will not be taken into consideration.
- Installation has to be carried out according to the point 5 of the installation instructions.
- The entrance door of a building should be mounted as open to the outside, installation as opening to the inside causes loss of performance for the declared essential characteristics and results in rejection of any complaints.
- The following may be used for the cleaning of varnish coatings: household detergents diluted in water (the use of abrasives is FORBIDDEN), household detergents removing greasy stains, containing alcohol and/or kerosene distillates, denatured alcohol, petroleum ether. It is recommended to clean with a soft cloth, rinse thoroughly and wipe the surface.
- When installing doors on sunny walls, it is essential to use hoods to protect doors from excessive heating.
- In order to maintain the guarantee on the fitting of the frame with the leaf, the installation must be performed by a qualified person.
- Tear off the protective film from the door leaf with priming paint immediately after installation.

IMPORTANT! The seal for installation of the threshold profile is not included in the supply. The outer layer of the doors is anti-corrosion protection. It is not the final layer and therefore warranty claims as a result of its scratching or contamination are not covered by the warranty.

SAFETY PARAMETERS

The declared essential values of the characteristics shall be indicated on the labels on the leaf and/or its packaging and in the DoP declaration (DECLARATION OF PERFORMANCE).

The door consists of the following components (for internal doors):

- door leaf T40
- dedicated frame for door leaf T40

Paid optional extras (for external doors):

- dedicated threshold with a seal

HANDLE AND INSERT ARE NOT INCLUDED

- The product may only be used for its intended purpose.
- Use protective gloves when installing.
- Do not insert fingers into any openings or places where movable parts operate.
- Do not put limbs or other body parts between the door frame and door leaf during use.

The product does not contain dangerous substances referred to in Article 31 or, where appropriate, Article 33 of Regulation (EC) No 1907/2006

1 Type - Order quantities (values in millimetres)

2 Door leaf cross section

A Frame rack	G Zinc coating
B Wooden block to be fitted under the hinge	H Glue
C Door leaf coating	I EPS
D Priming paint	J Channel bar
E Zinc coating	K Shortening range (max. 170mm)
F Steel sheet	

3 Vertical cross-section

A Threshold for external doors (option)
--

4 Recommended manner of shortening of the doors

D/A Gap-filling adhesive (e.g. FIX ALL SOUDAL)

5 Door assembly

After installation of the anchors (not included in the kit) in the hinged rack, the door leaf should be fitted to control the fitting of the lock pawl, sliders and hinges and to control the fit of the leaf against the frame.